

Monteringsvejledning

Løse foliebogstaver

1

Rens påsætningsstedet omhyggeligt med rensbenzin
Ved montering på biler anbefales dog Prepsol Cleaner



2

Afmærk påsætningsstedet og fjern afmærknings-
klappen på dekorationens bagside



3

Montér dekorationen midlertidigt efter afmærkningen



4

Klip op mellem hvert bogstav



5

Fjern bagsidepapiret halvt og gnid den øverste
del af dekorationen fast med en plasticskraber



6

Ryk bagsidepapiret nedefter og
skrab til dekorationen sidder fast



7

Fjern beskyttelsespapiret ved
at trække i en vinkel på 180°

