

Rengøring af vinduesfilm

Retninglinier for rengøring af monteret vinduesfolie

3M anbefaler, at denne rengøringsvejledning følges:

1. Bland 15 gr. opvaskemiddel eller babyshampoo med 1 liter vand.
2. Spray blandingen på vinduet/filmen med et tryk på ca. 20 PSI. Start fra oven og spray fra side til side til vinduet er totalt oversprøjtet.
3. Efterlad sæbeopløsningen på filmen i ca. 10 minutter, eller tid nok til at opløsningen har opløst snavset. Lad IKKE sæbeopløsningen tørre på filmen.
4. Herefter vaskes sæbeopløsningen af med vand. Brug en blød ren børste/svamp og gerne under tryk/pres. Her startes igen fra oven og fra side til side. Det er vigtigt, at al sæbeopløsningen vaskes af.
5. Lad filmen selv tørre. Brug IKKE klude eller gummiskraber for en hurtigere tørring.
6. Hvis der stadig er snavs på filmen, gentag da proceduren og forsøg forsigtigt med aftørring af filmen med en blød klud/svamp, men pres IKKE for hårdt mod filmen.
7. Afvask igen filmen med rent vand for at fjerne eventuelle sæberester. Herefter vil lufttørring afslutte processen.

RE 15 SIARXL films udvendige overflade er særdeles følsom overfor hårde og skarpe genstande, når der sammenlignes med en ridsefast belægning. Derfor er det vigtigt at følge den ovenfor nævnte vejledning.

Der SKAL tages særlige hensyn for at undgå at lave ridser i filmens overflade. Ridser i filmen vil give synlige mærker under forskellige lyspåvirkninger. Lige linier som lodrette ridser er mindre synlige end runde og vandrette ridser. Lang tids påvirkning af filmens overflade kan også forårsage beskadigelser. Sådanne beskadigelser viser sig som synlige fejl og kan IKKE fjernes ved rengøring.